


リヤバンパー

	構成 パーツ	数
①	リヤバンパー 本体	1
②	取付ブラケット(後期車両は不要)	2
③	M6 スピードナット(後期車両のみ使用)	2
④	6X15 六角ボルト	4
⑤	6X16 トラスピス	2
⑥	6X20 トラスピス	2
⑦	6X13 平ワッシャー	4
⑧	6X18 平ワッシャー	6
⑨	M6 フランジナット	4
⑩	6.5X5 真鍮製 カラー	2

図は左を示す(右勝手違い)

取外しパーツ

※図の各パーツは予め使用しませんので取外す



図は左を示す(右勝手違い)